

# Controler cu telecomanda pentru pompele seria EP si BP Manual de utilizare



Model  
**HL-WPRC**

## Vă mulțumim că ați achiziționat produsele HAILEA

Înainte de a opera acest dispozitiv, va rugăm să citiți cu atenție manualul de operare și păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare.

Va rugăm să acordați foarte mare atenție **Instrucțiunilor de Siguranță**. Utilizați această unitate în mod corect pe baza unei înțelegeri complete a acestor instrucțiuni. Păstrați Instrucțiunile într-un loc sigur.

Va rugăm să înmănați și instrucțiunile împreună cu dispozitivul, atunci când predați dispozitivul unei alte persoane.

### Instrucțiuni de Siguranță

În acest Manual de Instrucțiuni folosesc următoarele pictograme:



**Avertizare!** Cum să evitați posibile accidente personale.



**Pericol!** Evitați posibilele pericole.



**Prudență!** Descrie procedurile ce trebuie urmate pentru a preveni distrugerea echipamentului sau a altor componente.

### Informații de Siguranță

Pot apărea pericole pentru persoane și bunuri materiale atunci când acest dispozitiv este folosit într-o manieră necorespunzătoare sau care nu este în concordanță cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci când sunt ignorate instrucțiunile de siguranță.

Acest dispozitiv nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică și mintală redusă, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă li s-a acordat instrucțiunile și supravegherea necesară în vederea folosirii dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.


Nu permiteți copiilor să se joace cu acest dispozitiv.

Puteti permite copiilor să efectueze doar curățenie și întreținere doar atunci când acești se afla sub supraveghere.

### AVERTIZARE!

- **Nu transportați și nu trageți dispozitivul de cablul de alimentare al acestuia.**
- **Atunci când deconectați, va rugăm să țineți de priză, nu trageți niciodată cablul de alimentare.**
- **Nu smulgeți și înlocuiți niciodată ștecherul dumneavoastră.**
- **Nu folosiți niciodată aparatul dacă carcasa sau cablurile prezintă defectiuni!**
- **Aparatul poate fi conectat doar dacă specificațiile electrice ale aparatului și cele ale sursei de alimentare coincid. Specificațiile electronice ale aparatului se găsesc pe ambalaj și în acest manual.**
- **Asigurați-vă ca aparatul este alimentat și protejat prin intermediul unei siguranțe automate cu protecție diferențial de maxim 30 mA.**
- **Pot apărea pericole pentru persoane și bunuri materiale atunci când acest dispozitiv este folosit într-o manieră necorespunzătoare sau care nu este în concordanță cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci când sunt ignorate instrucțiunile de siguranță.**
- **Fixați cablurile într-un asemenea mod încât să fie protejate și să nu prezinte pericol de împiedicare.**
- **Nu efectuați niciodată modificări tehnice aparatului.**
- **Prelungitoarele și distribuitorii de energie trebuie să fie potrivite pentru folosirea în exterior (rezistente la apă).**
- **Pentru siguranța dumneavoastră, va rugăm să consultați un electrician calificat.**
- **Deschideți carcasa unității sau atingeți componentele acestuia doar atunci când se cere explicit în instrucțiunile de folosire.**

## Instructiuni de instalare



Consultați imaginea de mai sus pentru o instalare corectă a receptorului. Cu ajutorul telecomenzii pompa poate fi reglată la nivelul dorit al debitului de apă și al jetului. Când reduceți debitul veți reduce și consumul de energie. Controlerul este interpus între priza de alimentare și pompa.



Attention

Nu folosiți controlerul cu alte tipuri de pompe decât cele recomandate în manual!  
Nu folosiți controlerul cu pompe de la alți producători, acesta nu va funcționa și se poate defecta!



● Tasta descreștere debit

● Tasta creștere debit

● Buton Oprit/Pornit

Pompa Hailea seria BP



Pompa Hailea seria EP



## Nivel reglare pompa

Nivel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Debit	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

### ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Ambalajul produsului dvs. se poate recicla conform legislatiei in vigoare.

Aruncati deseurile provenite din ambalaje in locuri special amenajate pentru colectare selectiva.

### ELIMINAREA SI RECICLAREA DEȘEURILOR DE APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Semnificația simbolului de pe produs, accesorii sau ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Se recomandă să predați acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane, ce ar putea apărea ca urmare a lichidării necorespunzătoare a deșeurilor. Vă rugăm să solicitați mai multe detalii și informații autorităților locale/nationale sau celui mai apropiat centru de colectare a deșeurilor. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate face obiectul unor reglementări naționale pentru amenzi.

### Garantie.

Kronstil Aquaristik SRL in calitate de importator si distribuitor, asigura garantia produselor conform legislatiei in vigoarea valabila pe teritoriul Romaniei.

**Importator si distribuitor: Kronstil Aquaristik SRL**

**Str.Narciselor, nr.15, Brasov/Romania**

**Tel 0268 545685; office@kronstil.ro**

**Producator: Hailea Group CO.LTD China**

